拉斐面板添加说明

1. 简要说明

该文档为拉斐 D8 系列强弱电开关面板及三合一温控面板的添加说明。 添加拉斐面板设备需先添加拉斐网关, 网关使用的是 RS485 模块, 波特率为 9600。



在手动添加设备时,模块类型有4种拉斐设备选择,"开关面板"即弱点面板;"强 电开关面板"即强电面板,带继电器;"温控面板"为普通温控面板(暂无对应设备); "三合一温控面板"仅能添加二合一或三合一的拉斐面板。

1) 开关面板

选择开关面板类型时, 485 通信地址 为面板的地址; 通道 id 为按键的 id, 范围 是 11~16。

2) 强电开关面板

选择开关面板类型时,485 通信地址 为面板的地址;通道 id 为按键和继电器的 id,按键 id 范围是 11~16,对应继电器的范围是 31~34。

3) 温控面板

暂无

4) 三合一温控面板

选择开关面板类型时, 485 通信地址 为面板的地址; 通道 id 为具体设备的类型, 空调填 1, 地暖填 2, 新风填 3。

注:当设备选择空调时,须填写该面板绑定的中弘空调 ID。参见 截图示例

2. 截图示例

添加弱电开关面板

				手动添加	口设备	
	网关:	拉斐网关	(2851	A86E27D2)	*	
	模块类型:	开关面板	ź	•		
	485通信地址:	01				
	通道ID:	16				
				添加设	备	
2851A8	6E27D2_01_16		-	面板设备	拉斐面板(2851A86E27D2_01_16)	
			添加強	电十夫面极		
	手這	动添加设备	Z H	-	手动添加设备	
网关:	拉斐网关(2851A86	E27D2)	•	网关:	拉斐网关(2851A86E27D2) ▼	
模块类型: <u>强电开关面板 ▼</u> 485通信世址: 02				模块类型: 485诵信地址:	<u>强电开关面板</u> ▼ 02	
通道ID:	11	添加设备		通道ID:	31 添加设备	
285	1A86E27D2_02_11		-	面板设备	拉斐面板(2851A86E27D2_02_11)	
285	1A86E27D2_02_31		-	开关灯	拉斐开关灯(2851A86E27D2_02_31)	
按键 11 5	对应的继电器 id	为 31,12	对应的	为 32,以此类	推,继电器最多 4 个。同时,按领	

按键 11 对应的继电器 id 为 31, 12 对应的为 32,以此类推,继电器最多 4 个。同时,按键 与继电器的绑定关系不能更改或取消。

添加三合一温控面板

2.1 添加空调

三合一温控面板的空调面板实际控制的是中弘空调, 在添加该设备之前需要先添加 被控制的中弘空调, 在添加该空调面板时, 必须填写被控制的中弘空调的 id。详见下图:

A2794D831495_01_01_02	-	空调设备	中弘空调

假设该空调为被控制的中弘空调

	手动添加设备					
网关:	拉斐网关(2851A86E27D2) V					
莫块类型:						
设备类型:	在此处填与全殉的元叠lu 空调					
中弘空调ID:	A2794D831495_01_01_02					
485通信地址:	3C					
通道ID:	1					
	空调固定填写 1 添加设备					

2851A86E27D2_3C_1	-	映射设备	拉斐空调温控面板(2851A86E27D2_3C_1)

该方式添加的设备为 映射设备,在 APP 上无法找到,控制绑定的中弘空调可看到 该空调面板的变化。

2.2 添加地暖、新风

添加地暖:

				手动添	加设备	
网封 模划 设行 489 通道	关: 块类型: 备类型: 5通信地址: 道ID:	拉斐网 三合一 地暖 3C 2	<u>关(2)</u> 温控	851A86E27D 面板 T T	2) v 议备	
2851A86E27D2_3C	2_2	-	-	地暖设备	拉斐地暖温控面板(2851A8	6E27D2_3C_2)

添加新风:

			手动	添加设	备	_
网关:	拉斐	网关(2851	A86E2	7D2)	•	
模块类型:	三合	一温控面极	v			
设备类型:	新风		•			
485通信地址:	3C					
通道ID:	3					-
			潏	加设备		
-						-
2 3C 3		- 新风i	设备	拉斐新风	にになってい にっぽう しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん	1A86E27D2 3C

2851A86E27D2_3C_3

3. 温控器地址设置

目前拉菲面板设置地址的方式有以下几种,因面板版本不一,可逐一尝试。

3.1 拨码开关

首先查看面板上是否有拨码开关,有则可用拨码开关设置地址。没有则尝试其他方法。

3.2 使用面板按键设置

常用于温控器,有两种,如图所示:

温控器地址,见通信范例, ↔

目前温控器地址没有开放,不能通过远程(即 485 通讯接口)修改,只 能通过温控器面板上的按键进入系统修改。↩

地址更改方法: 关机状态下,长按"**》"** + "▲" 组合键 3 秒,进入 温控器通信地址修改状态,屏幕显示当前温控器通信地址值,此时可松开组 合键,通过"▼"和"▲"可对进行 1~99 进行地址设置。调整完成,按"**M**" 键,设置参数保存,屏幕恢复关机状态。↩

温控器地址,见通信范例, 目前温控器地址没有开放,不能通过远程(即485通讯接口)修改,只 能通过温控器面板上的按键进入系统修改。

地址更改方法:关机状态下,长按 **"M"** + **"▲"** 组合键超过 5 秒, 进去温控器通信地址修改状态,开启背光,屏幕显示当前温控器通信地址值 并进行闪烁,此时可松开组合键。

3.3 使用 485 通信设置

