

# 单火面板添加说明

## 1、简要说明

单火面板需挂在 CQ 无线网关下，在添加时和其他 cq 无线设备一样，可通过扫描添加，也可通过手动添加。

单火面板分为一路、两路和三路，扫描添加时，可一次性将几路通道的按键和继电器全部加上；在手动添加时需做区分，并且一次只能添加其中一路。

手动添加时各路的通道 id 如下：

第一路：1，第二路：2，第三路：3

在添加继电器时，会同时将按键也加上，按键对应的 id 为：

第一路：11，第二路：12，第三路：13

在做删除设备的操作时，按键和继电器是独立的，一次只能删除一个

## 2、截图示例：

添加一路单火面板

### 手动添加设备

网关：

模块：

无线模块ID：

通道ID：

0008DC001EA0_FFFFFFFEA8_1	-	开关灯	CQ单火面板开关灯(0008DC001EA0_FFFFFFFEA8_1)
0008DC001EA0_FFFFFFFEA8_11	-	面板设备	CQ单火面板按键(0008DC001EA0_FFFFFFFEA8_11)

同时将继电器和对应的按键添加上

添加两路单火面板

**手动添加设备**

网关:

模块:

无线模块ID:

通道ID:

**手动添加设备**

网关:

模块:

无线模块ID:

通道ID:

0008DC001EA0_B001B37A_1	-	开关灯	CQ单火面板开关灯(0008DC001EA0_B001B37A_1)
0008DC001EA0_B001B37A_11	-	面板设备	CQ单火面板按键(0008DC001EA0_B001B37A_11)
0008DC001EA0_B001B37A_12	-	面板设备	CQ单火面板按键(0008DC001EA0_B001B37A_12)
0008DC001EA0_B001B37A_2	-	开关灯	CQ单火面板开关灯(0008DC001EA0_B001B37A_2)

---

添加三路单火面板

---

**手动添加设备**

网关:

模块:

无线模块ID:

通道ID:

**手动添加设备**

网关:

模块:

无线模块ID:

通道ID:

**手动添加设备**

网关:

模块:

无线模块ID:

通道ID:

<input type="checkbox"/>	0008DC001EA0_B3140D1C_1	-	开关灯	CQ单火面板开关灯(0008DC001EA0_B3140D1C_1)
<input type="checkbox"/>	0008DC001EA0_B3140D1C_11	-	面板设备	CQ单火面板按键(0008DC001EA0_B3140D1C_11)
<input type="checkbox"/>	0008DC001EA0_B3140D1C_12	-	面板设备	CQ单火面板按键(0008DC001EA0_B3140D1C_12)
<input type="checkbox"/>	0008DC001EA0_B3140D1C_13	-	面板设备	CQ单火面板按键(0008DC001EA0_B3140D1C_13)
<input type="checkbox"/>	0008DC001EA0_B3140D1C_2	-	开关灯	CQ单火面板开关灯(0008DC001EA0_B3140D1C_2)
<input type="checkbox"/>	0008DC001EA0_B3140D1C_3	-	开关灯	CQ单火面板开关灯(0008DC001EA0_B3140D1C_3)