

中弘空调添加说明

1. 简要说明

该文档为中弘集控器的添加说明文档。

在添加中央空调时，需先添加中弘网关，网关填写中弘集控器的 ip、端口号进行添加，端口号默认为 9999。

中弘集控器有自己的地址，出厂默认是 01，在添加设备时必须加上。

空调有外机和内机，在添加设备时，需将外机 id 和内机 id 全部填入通道 ID 中。

2. 截图示例

以添加一台外机地址为 2，内机地址为 3 的空调为例：

手动添加设备

网关: 中弘空调网关(A2794D831495)

通道ID: 01_02_03 → 内机地址

集控器本身地址 → 添加设备

外机地址

A2794D831495_01_02_03	-	空调设备	中弘空调温控器(01_02_03)
-----------------------	---	------	-------------------